


Wi-Fi connected 6-in-1 weather station

Safety instructions

WIFIWEST500WT



Nedis SmartLife



EN	Safety instructions	3
DE	Sicherheitshinweise	4
FR	Consignes de sécurité	6
NL	Veiligheidsvoorschriften	7
IT	Istruzioni di sicurezza	9
ES	Instrucciones de seguridad	10
PT	Instruções de segurança	11
SV	Säkerhetsanvisningar	13
FI	Turvallisuusohjeet	14

NO	Sikkerhetsinstruksjoner	16
DA	Sikkerhedsinstruktioner	17
HU	Biztonsági utasítások	18
PL	Instrukcje bezpieczeństwa	20
EL	Οδηγίες ασφάλειας	21
SK	Bezpečnostné pokyny	23
CS	Bezpečnostní pokyny	24
RO	Instrucțiuni de siguranță	26

Wi-Fi connected 6-in-1 weather station

WIFIWEST500WT



For more information see the extended manual online: ned.is/wifiwest500wt

About this document

This document is the user manual and contains all the information for correct, efficient, and safe use of the product.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.

Symbols used

⚠ WARNING!	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠ CAUTION!	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE	Signal word used to address practices not related to physical injury.

Specifications

Power consumption (when all network ports are activated)	0.00021 kWh
Frequency bandwidth	Outdoor sensor: 868 MHz Indoor display: 2412 – 2472 MHz
Maximum transmission power	Outdoor sensor: -39 dBm Indoor display: 16 dBm
Power consumption in OFF mode	0.002 W
Entering standby mode	N/A

Intended use

This product is intended as a wireless weather station to measure live weather conditions and display the values on the included display.

This product is intended to measure six weather conditions: Wind speed, Wind direction, Rainfall, Temperature, Humidity and Atmospheric pressure.

This product is intended to be used with the Nedis SmartLife app.

The display is intended for indoor use only and the outside sensor is intended for outdoor use.

This product is intended to be used in household and similar applications.

The product is not intended for professional use.

Only use the product as described in this user manual.

Safety instructions

⚠ WARNING!

Safety hazard:

- Do not dismantle, open or shred batteries.

Electrical hazard:

- The product may not be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge prevents them from using the product safely without supervision or instruction.
- Disconnect the product from the power supply before installation cleaning or maintenance.
- Do not open the product. The product may only be opened by an authorised technician for maintenance.
- Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

Choking hazard:

- Do not let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.
- Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed.

Fire hazard:

- Do not short-circuit a cell or a battery.
- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
- Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

⚠ CAUTION!

Safety hazard:

- Do not use the product if a part is damaged or defective. Always replace a damaged or defective product immediately.
- Always keep the power cable and the product away from usual walkways.

Electrical hazard:

- Do not immerse the outdoor sensor and indoor display in water or other liquids.
- Do not expose the indoor display to water, rain, moisture or high humidity.
- Only use the included power adapter or suitable batteries to power the product.

NOTICE

Risk of damaging the product:

- Do not make any adjustments to the product. Adjustments may affect safety, warranty and proper operation.

- Only use the battery type(s) recommended in this document.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Rechargeable cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- Do not use aggressive chemical cleaning agents that can damage the product when cleaning the product.

Risk of improper functioning:

- Always securely install the outdoor sensor. The vertical pole or mounting surface must be sturdy to minimise any movement from external forces, such as wind. Unwanted movement of the outdoor sensor results in inaccurate readings.

Disposal



The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.



For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product WIFIWEST500WT from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via: nedis.com/WIFIWEST500WT#support

DE Sicherheitshinweise

Wi-Fi verbundene 6-in-1-Wetterstation

WIFIWEST500WT



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: nedis.is/wifiwest500wt

Über dieses Dokument

Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

Benutzte Symbole

⚠️ WARNUNG!	Signalwort als Hinweis für eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.
⚠️ VORSICHT!	Signalwort als Hinweis für eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Signalwort, das verwendet wird, um Praktiken anzusprechen, die nicht mit körperlichen Verletzungen verbunden sind.

Spezifikationen

Stromverbrauch (wenn alle Netzwerkanschlüsse aktiviert sind)	0.00021 kWh
Frequenzbandbreite	Außenfühler: 868 MHz Anzeige für Innenräume: 2412 - 2472 MHz
Maximale Sendeleistung	Außenfühler: -39 dBm Anzeige für Innenräume: 16 dBm
Leistungsaufnahme im OFF-Modus	0.002 W
Wechseln in den Standby-Modus	n. v.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als drahtlose Wetterstation zur Messung der aktuellen Wetterbedingungen und zur Anzeige der Werte auf der mitgelieferten Anzeige gedacht. Dieses Produkt ist für die Messung von sechs Wetterbedingungen vorgesehen: Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck.

Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, mit der Nedis SmartLife-App verwendet zu werden.

Die Anzeige ist nur für den Gebrauch in Innenräumen und der Außenfühler für den Gebrauch im Freien gedacht. Dieses Produkt ist zur Verwendung in Haushalts- und vergleichbaren Anwendungen gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Sicherheitsrisiko:

- Batterien dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder geschreddert werden.

Gefährliche elektrische Spannung:

- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die aufgrund ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Kenntnisse nicht in der Lage sind, das Produkt ohne Aufsicht oder Anleitung sicher zu benutzen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Installation, Reinigung oder Wartung vom Stromnetz.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Produkt darf nur von einem autorisierten Techniker zu Wartungszwecken geöffnet werden.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Erstickungsgefahr:

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.
- Holen Sie bei Verschlucken von einer Zelle oder Batterie sofort ärztlichen Rat ein.

Brandgefahr:

- Schließen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie kurz.
- Setzen Sie Akkus oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- Bewahren Sie Zellen oder Batterien nicht unachtsam in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Lassen Sie im Falle eines Auslaufens der Batterie die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen. Sollte es dennoch zu Kontakt kommen, waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser ab und holen Sie ärztlichen Rat ein.

⚠ VORSICHT!

Sicherheitsrisiko:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt stets unverzüglich.
- Halten Sie das Stromkabel und das Produkt von üblichen Laufwegen fern.

Gefährliche elektrische Spannung:

- Tauchen Sie den Außenfühler und die Anzeige für Innenräume nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Setzen Sie die Anzeige für Innenräume nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder geeignete Batterien, um das Gerät zu betreiben.

HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Produkts:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Änderungen können die Sicherheit, die Garantie und den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.
- Verwenden Sie ausschließlich den/die in diesem Dokument beschriebenen Batterietyp(en).
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Wiederaufladbare Zellen und Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers oder das Handbuch des Geräts für die richtigen Ladeanweisungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen können.

Risiko einer unsachgemäßen Funktion:

- Installieren Sie den Außenfühler immer sicher. Der vertikale Mast oder die Montagefläche muss stabil sein, um Bewegungen durch äußere Kräfte, wie z. B. Wind, zu minimieren. Unerwünschte Bewegungen des Außenfühlers führen zu ungenauen Messwerten.

Entsorgung



Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall. Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt WIFIWEST500WT unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:

nedis.de/WIFIWEST500WT#support

Station météo 6-en-1 connectée en Wi-Fi



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : ned.is/wifwest500wt

À propos de ce document

Ce document constitue le manuel de l'utilisateur. Il contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit.

Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.

Symboles utilisés

⚠ AVERTISSEMENT!	Terme de signalement utilisé pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
⚠ ATTENTION!	Terme de signalement utilisé pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.
AVIS	Terme de signalement utilisé pour désigner des pratiques non liées à des blessures physiques.

Spécifications

Consommation électrique (lorsque tous les ports réseau sont activés)	0.00021 kWh
Plage de fréquence	Capteur extérieur : 868 MHz
	Affichage intérieur : 2412 - 2472 MHz
Puissance de transmission maximale	Capteur extérieur : -39 dBm
	Affichage intérieur : 16 dBm
Consommation électrique en mode OFF	0.002 W
Passer en mode veille	s.o.

Utilisation prévue

Ce produit est conçu comme une station météorologique sans fil permettant de mesurer les conditions météorologiques en direct et d'afficher les valeurs sur l'écran fourni.

Ce produit est destiné à mesurer six conditions météorologiques : Vitesse et direction du vent, précipitations, température, humidité et pression atmosphérique.

Ce produit est destiné à être utilisé avec l'application Nedis SmartLife.

L'Affichage est destiné à un usage intérieur uniquement et le Capteur extérieur est destiné à un usage extérieur.

Ce produit est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Utiliser le produit uniquement comme décrit dans le présent manuel de l'utilisateur.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque pour la sécurité :

- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les batteries.
- Danger électrique :
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser le produit en toute sécurité sans surveillance ou instruction.
 - Débranchez le produit de l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation, au nettoyage ou à l'entretien.
 - Ne pas ouvrir le produit. Le produit ne peut être ouvert que par un technicien agréé pour maintenance.
 - Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Risque d'étouffement :

- Ne pas laisser d'enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Toujours tenir les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion d'une pile-bouton ou autre batterie, consultez un médecin immédiatement.

Risque d'incendie :

- Ne pas court-circuiter une pile ou une batterie.
- Ne pas exposer des piles ou des batteries à la chaleur ou au feu. Évitez tout stockage à la lumière directe du soleil.
- Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
- Ne pas stocker les piles ou les batteries au hasard dans une boîte ou un tiroir où elles pourraient se court-circuiter ou être court-circuitées par d'autres objets métalliques.
- En cas de fuite d'une batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone touchée à grande eau et consultez un médecin.

⚠ ATTENTION!

Danger pour la sécurité :

- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Toujours remplacer immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Maintenez toujours le câble d'alimentation et le produit éloignés des passages habituels.

Met Wi-Fi verbonden 6-in-1 weerstation



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: ned.is/wifiwest500wt

Over dit document

Dit document is de gebruikershandleiding en bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product.

Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.

Gebruikte symbolen

⚠ WAAR-SCHUWING!	Signaalwoord dat gebruikt wordt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, indien deze niet vermeden wordt, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
⚠ VOORZICHTIG!	Signaalwoord dat gebruikt wordt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, indien deze niet vermeden wordt, kan leiden tot licht of matig letsel.
LET OP	Signaalwoord dat gebruikt wordt om praktijken aan te pakken die geen verband houden met lichamelijk letsel.

Specificaties

Stroomverbruik (wanneer alle netwerkpoorten zijn geactiveerd)	0.0021 kWh
Frequentiebandbreedte	Buitensensor: 868 MHz Display binnen: 2412 - 2472 MHz
Maximaal zendvermogen	Buitensensor: -39 dBm Display binnen: 16 dBm
Stroomverbruik in OFF-modus	0.002 W
Stand-by modus inschakelen	N.v.t.

Bedoeld gebruik

Dit product is bedoeld als draadloos weerstation om live de weersomstandigheden te meten en de waarden weer te geven op het bijgeleverde display.

Dit product is bedoeld om zes weersomstandigheden te meten: Windsnelheid, Windrichting, Regenval, Temperatuur, Vochtigheid en Atmosferische druk.

Danger électrique :

- Ne plongez pas le Capteur extérieur et l’Affichage intérieur dans l’eau ou dans d’autres liquides.
- N’exposez pas l’Affichage intérieur à l’eau, à la pluie, à l’humidité ou à un taux d’humidité élevé.
- N’utilisez que l’adaptateur secteur fourni ou des batteries appropriées pour alimenter le produit.

AVIS

Risque d’endommagement du produit :

- Ne pas effectuer d’ajustements sur le produit. Les ajustements peuvent affecter la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.
- Utilisez le(s) type(s) de pile recommandé(s) dans le présent document.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le produit.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Les piles et batteries rechargeables doivent être chargées avant d’être utilisées. Utilisez toujours le chargeur approprié et reportez-vous aux instructions du fabricant ou au manuel de l’équipement pour connaître les instructions de charge appropriées.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques agressifs qui peuvent endommager le produit lors de son nettoyage.

Risque de dysfonctionnement :

- Installez toujours le capteur extérieur de manière sécurisée. Le poteau vertical ou la surface de montage doit être solide afin de minimiser tout mouvement dû à des forces extérieures, telles que le vent. Tout mouvement indésirable du capteur extérieur entraîne des relevés inexacts.

Traitement des déchets



Le produit doit être jeté séparément des ordures ménagères dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. Pour plus d’informations, contactez le distributeur ou l’autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit WIFIWEST500WT de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via: nedis.fr/WIFIWEST500WT#support

Dit product is bedoeld om gebruikt te worden met de Nedis SmartLife-app.

Het display is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en de buitensensor is bedoeld voor gebruik buitenshuis.

Dit product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Gebruik het product alleen zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico:

- Demonteer, open of versnipper batterijen niet.

Elektrisch gevaar:

- Het product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) die door hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of door gebrek aan ervaring en kennis het product niet veilig zonder toezicht of instructie kunnen gebruiken.
- Koppel het product los van de voeding voor installatie, reiniging of onderhoud.
- Open het product niet. Het product mag alleen door een erkend reparateur worden geopend voor onderhoud.
- Reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Stikkingsgevaar:

- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal altijd buiten het bereik van kinderen.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als een cel of een batterij ingeslikt is.

Brandgevaar:

- Een cel of batterij niet kortsluiten.
- Stel de cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.
- Cellen of batterijen niet aan mechanische schokken blootstellen.
- Bewaar cellen of batterijen niet wanordelijk in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door andere metalen voorwerpen kunnen worden kortgesloten.
- Als een batterij lekt, laat de vloeistof dan niet met de huid of de ogen in contact komen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct met veel water afspoelen en medische hulp inroepen.

⚠ VOORZICHTIG!

Veiligheidsrisico:

- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Houd het netsnoer en het product altijd uit de buurt van de gangbare looppaden.

Elektrisch gevaar:

- Dompel de Buitensensor en het Display binnen niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Stel het display binnen niet bloot aan water, regen, vocht of een hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik alleen de meegeleverde Stroomadapter of geschikte batterijen om het product van stroom te voorzien.

LET OP

Risico op beschadiging van het product:

- Breng geen wijzigingen aan het product aan. Wijzigingen kunnen de veiligheid, garantie en juiste werking aantasten.
- Gebruik uitsluitend het (de) in dit document aanbevolen batterijtype(s).
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Oplaadbare cellen en batterijen moeten opgeladen worden voor gebruik. Gebruik altijd de juiste oplader en raadpleeg de instructies van de fabrikant of de handleiding van de apparatuur voor de juiste oplaadinstructies.
- Gebruik bij het reinigen van het product geen agressieve chemische reinigingsmiddelen die het product kunnen beschadigen.

Risico op onjuiste werking:

- Installeer de Buitensensor altijd stevig. De verticale paal of het montageoppervlak moet stevig zijn om beweging door externe krachten, zoals wind, tot een minimum te beperken. Ongewenste beweging van de buitensensor resulteert in onnauwkeurige metingen.

Afdanking



Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval.

Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Conformiteitsverklaring

Wij, Nedis B.V., verklaren als fabrikant dat het product WIFIWEST500WT van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en -voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via:
nedis.nl/WIFIWEST500WT#support

Stazione meteo 6-in-1 connessa via Wi-Fi

WIFIWEST500WT



Per maggiori informazioni vedere il manuale
esteso online: ned.is/wifiwest500wt

Informazioni sul documento

Il presente documento è il manuale utente e contiene tutte le informazioni per l'utilizzo corretto, efficiente e sicuro del prodotto.

Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.

Simboli usati

⚠ AVVERTENZA!	Parola di avvertimento usata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.
⚠ ATTENZIONE!	Parola di avvertimento usata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di minore o moderata entità.
AVVISO	Parola di avvertimento usata per riferirsi a pratiche non collegate a lesioni fisiche.

Specifiche

Consumo di energia (quando tutte le porte di rete sono attivate)	0.00021 kWh
Ampiezza di banda di frequenza	Sensore esterno: 868 MHz
	Display per interni: 2412 - 2472 MHz
Potenza massima di trasmissione	Sensore esterno: -39 dBm
	Display per interni: 16 dBm
Consumo di energia in modalità OFF	0.002 W
Ingresso in modalità standby	N/D

Uso previsto

Questo prodotto è una stazione meteorologica wireless per misurare le condizioni meteorologiche in tempo reale e visualizzare i valori sul display in dotazione.

Questo prodotto è destinato a misurare sei condizioni meteorologiche: Velocità del vento, direzione del vento, precipitazioni, temperatura, umidità e pressione atmosferica.

Il prodotto è inteso per essere usato con l'app Nedis SmartLife.

Il Display è destinato esclusivamente all'uso interno, mentre il Sensore esterno è destinato all'uso esterno.

Il prodotto è inteso per l'utilizzo domestico o equivalente.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.

Istruzioni di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo per la sicurezza:

- Non smontare, aprire o tagliare le batterie.

Rischio di natura elettrica:

- Il prodotto non può essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o la cui mancanza di esperienza e conoscenza impediscano loro di utilizzare il prodotto in modo sicuro senza supervisione o istruzioni.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima di procedere all'installazione, alla pulizia o alla manutenzione.
- Non aprire il prodotto. Il prodotto può essere aperto esclusivamente da un tecnico autorizzato per la manutenzione.
- Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Rischio di soffocamento:

- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Tenere sempre i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- Rivolgersi immediatamente a un medico in caso di ingestione di un componente o una batteria.

Rischio di incendio:

- Non cortocircuitare una cella o una batteria.
- Non esporre le celle o le batterie al calore o al fuoco. Evitare di conservarle alla luce diretta del sole.
- Proteggere le celle e le batterie da urti.
- Non conservare le celle o le batterie alla rinfusa in una scatola o in cassetto dove possono creare cortocircuiti fra di loro o a causa di altri oggetti metallici.
- In caso di perdita di una batteria, non lasciare che il liquido venga in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area in questione con acqua abbondante e rivolgersi a un medico.

⚠ ATTENZIONE!

Rischio per la sicurezza:

- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Tenere sempre il cavo di alimentazione e il prodotto lontani dai luoghi in cui si è soliti camminare.

Estación meteorológica 6 en 1 con conexión Wi-Fi

WIFIWEST500WT



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: ned.is/wifwest500wt

Acerca de este documento

Este documento es el manual del usuario y contiene toda la información para un uso correcto, eficiente y seguro del producto.

Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.

Símbolos utilizados

⚠ ADVERTENCIA!	Palabra de advertencia utilizada para indicar una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
⚠ ATENCIÓN!	Palabra de advertencia utilizada para indicar una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
AVISO	Palabra de advertencia utilizada para abordar prácticas que no tienen que ver con lesiones físicas.

Especificaciones

Consumo de energía (con todos los puertos de red activados)	0.00021 kWh
Ancho de banda de la frecuencia	Sensor exterior: 868 MHz
	Visualización interior: 2412 - 2472 MHz
Potencia de transmisión máxima	Sensor exterior: -39 dBm
	Visualización interior: 16 dBm
Consumo de energía en modo OFF	0.002 W
Cómo entrar en el modo de espera	N/A

Uso previsto por el fabricante

Este producto está pensado como estación meteorológica inalámbrica para medir las condiciones meteorológicas en directo y visualizar los valores en la pantalla incluida.

Este producto está destinado a medir seis condiciones meteorológicas: Velocidad del viento, Dirección del viento, Precipitaciones, Temperatura, Humedad y Presión atmosférica.

Este producto está diseñado para utilizarse con la app Nedis SmartLife.

La visualización está pensada sólo para uso en interiores y el sensor exterior está pensado para uso en exteriores.

Rischio di natura elettrica:

- Non immergere il sensore esterno e il display interno in acqua o altri liquidi.
- Non esporre il display per interni ad acqua, pioggia, umidità o elevata umidità.
- Per l'alimentazione del prodotto utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione in dotazione o batterie adatte.

AVVISO

Rischio di danneggiamento del prodotto:

- Non apportare nessuna modifica al prodotto. Le modifiche possono pregiudicare la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.
- Utilizzare il/i tipo/i di batteria consigliato/i nel presente documento.
- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Le pile e le batterie ricaricabili devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale dell'apparecchiatura per le istruzioni di ricarica corrette.
- Non usare detergenti chimici aggressivi che possono danneggiare il prodotto durante la pulizia.

Rischio di funzionamento improprio:

- Installare sempre in modo sicuro il Sensore esterno. Il palo verticale o la superficie di montaggio devono essere robusti per ridurre al minimo i movimenti dovuti a forze esterne, come il vento. Un movimento indesiderato del sensore esterno può causare letture imprecise.

Smaltimento



Questo prodotto è soggetto a raccolta differenziata nei punti di raccolta appropriati. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.

Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto WIFIWEST500WT con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da:

nedis.it/WIFIWEST500WT#support

Este producto está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares. El producto no está diseñado para un uso profesional. Utilice el producto únicamente tal como se describe en este manual de usuario.

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA!

Peligro para la seguridad:

- No desmonte, abra o despedace baterías.

Riesgo eléctrico:

- El producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales o cuya falta de experiencia y conocimientos les impidan utilizar el producto de forma segura sin supervisión o instrucciones.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de proceder a su instalación, limpieza o mantenimiento.
- No abra el producto. El producto únicamente puede abrirse por un técnico autorizado para el mantenimiento.
- Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.

Riesgo de asfixia:

- No permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje siempre fuera del alcance de los niños.
- Busque ayuda médica inmediatamente si alguien se ha tragado una pila o una batería.

Peligro de incendio:

- No cortocircuite una pila o una batería.
- No exponga las pilas o baterías al calor o al fuego. Evite el almacenamiento bajo luz solar directa.
- No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
- No guarde las pilas o baterías de cualquier modo en una caja o bandeja donde se pudieran cortocircuitar entre sí o cortocircuitarse por medio de otros objetos metálicos.
- En el supuesto de una fuga de la batería, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido el contacto, lave la zona afectada con agua abundante y consulte a un médico.

⚠ ATENCIÓN!

Riesgo de seguridad:

- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya siempre inmediatamente un producto dañado o defectuoso.
- Mantenga siempre el cable de alimentación y el producto alejados de los sitios de paso habituales.

Riesgo eléctrico:

- No sumerja el sensor exterior ni la pantalla interior en agua u otros líquidos.
- No exponga la Visualización interior al agua, la lluvia, la humedad o la humedad elevada.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido o las pilas adecuadas para alimentar el producto.

AVISO

Riesgo de dañar el producto:

- No realice ajustes en el producto. Los ajustes pueden afectar a la seguridad, a la garantía y al funcionamiento correcto.
- Utilice solamente el/los tipo(s) de pilas recomendados en este documento.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- Las pilas y baterías recargables deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
- No utilice productos químicos agresivos que puedan dañar el producto al limpiarlo.

Riesgo de funcionamiento inadecuado:

- Instale siempre el sensor exterior de forma segura. El poste vertical o la superficie de montaje deben ser resistentes para minimizar cualquier movimiento debido a fuerzas externas, como el viento. Los movimientos no deseados del sensor exterior provocan lecturas inexactas.

Eliminación



El producto está diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida adecuado. No se deshaga del producto con la basura doméstica.

Para obtener más información, póngase en contacto con el vendedor o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos.

Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto WIFIWEST500WT de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en:

nedis.es/WIFIWEST500WT#support

PT

Instruções de segurança

Estação meteorológica 6 em 1 com ligação Wi-Fi

WIFIWEST500WT



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: ned.is/wifiwest500wt

Acerca deste documento

Este documento é o manual de utilização do produto e contém toda a informação necessária para a sua utilização correta, eficaz e segura.

Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.

Símbolos utilizados

 ATENÇÃO!	Palavra de sinal utilizada para indicar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
 CUIDADO!	Palavra de sinal utilizada para indicar uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO	Palavra de sinal utilizada para referir práticas não relacionadas com ferimentos.

Especificações

Consumo de energia (quando todas as portas de rede estão activadas)	0.00021 kWh
Largura de banda da frequência	Sensor exterior: 868 MHz
	Ecrã interior: 2412 - 2472 MHz
Potência de transmissão máxima	Sensor exterior: -39 dBm
	Ecrã interior: 16 dBm
Consumo de energia no modo OFF	0.002 W
Entrar em modo de espera	N/A

Utilização prevista

Este produto destina-se a ser uma estação meteorológica sem fios para medir as condições meteorológicas em tempo real e apresentar os valores no Ecrã incluído.

Este produto destina-se a medir seis condições meteorológicas: Velocidade do vento, direção do vento, precipitação, temperatura, humidade e pressão atmosférica.

Este produto destina-se a ser utilizado com a aplicação SmartLife da Nedis.

O Ecrã interior destina-se apenas a ser utilizado em interiores e o sensor exterior destina-se a ser utilizado no exterior.

Este produto destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares.

O produto não se destina a utilização profissional. Utilize este produto apenas como descrito neste manual do utilizador.

Instruções de segurança

 ATENÇÃO!

Perigo para a segurança:

- Não desmonte, abra ou destrua as baterias.

Risco elétrico:

- O produto não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou a falta de experiência e conhecimentos as impeçam de utilizar o produto em segurança sem supervisão ou instrução.
- Desligar o produto da fonte de alimentação antes da instalação, limpeza ou manutenção.
- Não abra o produto. O produto só pode ser aberto por um técnico autorizado para manutenção.
- A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.

Perigo de asfixia:

- Não deixe as crianças brincarem com o material de embalagem. Mantenha sempre o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- Procure imediatamente aconselhamento médico caso uma pilha ou bateria tenha sido engolida.

Perigo de incêndio:

- Não curto-circuite uma pilha ou bateria.
- Não exponha as pilhas ou baterias ao calor ou a chamas. Evite armazenar sob luz solar direta.
- Não sujeite as pilhas ou baterias a choques mecânicos.
- Não conserve pilhas ou baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam entrar em curto-circuito entre si ou ser colocadas em curto-circuito por outros objetos metálicos.
- Em caso de fuga de uma bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e procure aconselhamento médico.

 CUIDADO!

Perigo de segurança:

- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua sempre de imediato um produto danificado ou defeituoso.
- Mantenha sempre o cabo de alimentação e o produto afastado de locais de passagem habitual.

Risco elétrico:

- Não mergulhar o sensor exterior e o Ecrã interior em água ou outros líquidos.
- Não expor o Ecrã interior a água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Utilizar apenas o adaptador de corrente incluído ou baterias adequadas para alimentar o produto.

AVISO

Risco de danos para o produto:

- Não realize quaisquer ajustes no produto. Os ajustes podem afetar a segurança, a garantia e o bom funcionamento.

- Utilize apenas o(s) tipo(s) de pilha(s) recomendado(s) neste documento.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- As pilhas e baterias recarregáveis precisam de ser carregadas antes de serem utilizadas. Utilize sempre o carregador correto e consulte as instruções do fabricante ou o manual do equipamento para obter instruções de carregamento adequadas.
- Não utilize agentes químicos de limpeza agressivos que possam danificar o produto durante a limpeza.

Risco de funcionamento indevido:

- Instalar sempre o sensor exterior de forma segura. O poste vertical ou a superfície de montagem tem de ser resistente para minimizar qualquer movimento provocado por forças externas, como o vento. O movimento indesejado do sensor exterior resulta em leituras incorrectas.

Eliminação



O produto deve ser eliminado separadamente num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto juntamente com o lixo doméstico.

Para obter mais informações, contacte o revendedor ou o organismo local responsável pela gestão de resíduos.

Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto WIFIWEST500WT da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em:

nedis.pt/WIFIWEST500WT#support

SV Säkerhetsanvisningar

Wi-Fi-ansluten 6-i-1 väderstation

WIFIWEST500WT



För ytterligare information, se den utökade manualen online: nedis.is/wifiwest500wt

Om detta dokument

Detta dokument är bruksanvisningen och innehåller all information för korrekt, effektiv och säker användning av produkten.

Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.

Symboler som används

⚠ VARNING!	Signalord som beskriver en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna medföra dödsfall eller svåra personskador.
⚠ OBSERVERA!	Signalord som beskriver en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna medföra personskador av mindre eller medelsvår karaktär.
OBS!	Signalord som beskriver metoder ej relaterade till fysiska skador.

Specifikationer

Strömförbrukning (när alla nätverksportar är aktiverade)	0.0021 kWh
Frekvensbandbredd	Sensor för utomhusbruk: 868 MHz Display inomhus: 2412 - 2472 MHz
Maximal sändareffekt	Sensor för utomhusbruk: -39 dBm Display inomhus: 16 dBm
Strömförbrukning i OFF-läge	0.002 W
Gå in i standby-läge	Ej tillämplig

Avsedd användning

Den här produkten är avsedd som en trådlös väderstation för att mäta väderförhållanden i realtid och visa värdena på den medföljande displayen.

Denna produkt är avsedd att mäta sex väderförhållanden: Vindhastighet, Vindriktning, Nederbörd, Temperatur, Luftfuktighet och Atmosfäriskt tryck.

Produkten är avsedd att användas med appen Nedis SmartLife.

Displayen är endast avsedd för användning inomhus och sensorn för utomhusbruk är avsedd för användning utomhus.

Denna produkt är avsedd för användning i hemmiljö och liknande applikationer.

Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning. Använd produkten endast enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING!

Säkerhetsrisk:

- Demontera, öppna eller krossa inte batterier.

Elektriskrisk:

- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap hindrar dem från att använda produkten på ett säkert sätt utan övervakning eller instruktioner.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före installation, rengöring eller underhåll.
- Öppna inte produkten. Produkten får endast öppnas av en auktoriserad teknikern för underhåll.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Kvävningsskada:

- Barn får inte leka med emballaget. Håll alltid emballaget utom räckhåll för barn.
- Uppsök omedelbart läkare om en cell eller ett batteri har förtärts.

Brandrisk:

- Kortslut inte en cell eller ett batteri.
- Exponera inte cellerna eller batterierna för hetta eller eld. Undvik förvaring i direkt solljus.
- Utsätt inte celler eller batterier för mekaniskt slag.
- Förvara inte celler eller batterier på ett oorganiserat sätt i en kartong eller låda där de kan kortsluta varandra eller kortslytas av andra metallföremål.
- Om ett batteri läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Om kontakt har skett, tvätta det påverkade området rikligt med vatten och uppsök läkare.

⚠ OBSERVERA!

Säkerhetsrisk:

- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Håll alltid nätsladden och produkten borta från gångbanor som vanligtvis används.

Elektriskrisk:

- Sänk inte ned sensorn för utomhusbruk och displayen inomhus i vatten eller andra vätskor.
- Utsätt inte Display inomhus för vatten, regn, fukt eller hög luftfuktighet.
- Använd endast den medföljande Nätdaptern eller lämpliga batterier för att driva produkten.

OBS!

Risk för produktskador föreligger:

- Utför aldrig några ändringar på produkten. Ändringar kan påverka säkerhet, garanti och korrekt funktion.
- Använd endast batteritypen eller -typerna rekommenderade i detta dokument.
- Små barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Uppladdningsbara celler och batterier måste laddas före användning. Använd alltid rätt laddare och se tillverkarens anvisningar eller utrustningshandboken för korrekta laddningsinstruktioner.

- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel som kan skada produkten när du rengör produkten.

Risk för felfunktion:

- Installera alltid sensorn för utomhusbruk på ett säkert sätt. Den vertikala stolpen eller monteringsytan måste vara stabil för att minimera rörelser från yttre krafter, t.ex. vind. Önskad rörelser hos sensorn för utomhusbruk leder till felaktiga avläsningar.

Bortskaffning



Produkten är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte denna produkt bland vanligt hushållsavfall.



För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för avfallshantering.

Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten WIFWEST500WT från vårt varumärke Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från:

nedis.se/WIFWEST500WT#support

FI Turvallisuusohjeet

WIFWEST500WT

Wi-Fi-yhteydellä varustettu 6-in-1-sääasema



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta:
nedis.is/wifwest500wt

Tietoa tästä asiakirjasta

Tämä käyttöopas sisältää kaikki tuotteen oikeaan, tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön liittyvät tiedot. Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.

Käytetyt symbolit

⚠ VAROITUS!	Huomiosana ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.
⚠ HUOMIO!	Huomiosana ilmaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.
HUOMAUTUS	Huomiosana ilmaisee käytäntöjä, jotka eivät liity fyysiseen vammaan.

Tekniset tiedot

Virrankulutus (kun kaikki verkkoportit ovat käytössä)	0.00021 kWh
Kaistanleveys	Ulkoilma-anturi: 868 MHz
	Sisätilojen näyttö: 2412 - 2472 MHz
Suurin lähetysteho	Ulkoilma-anturi: -39 dBm
	Sisätilojen näyttö: 16 dBm
Virrankulutus OFF-tilassa	0.002 W
Valmiustilaan siirtyminen	–

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu langattomaksi sääasemaksi, joka mittaa reaaliaikaisia sääolosuhteita ja näyttää arvot mukana toimitetulla näytöllä.

Tämä tuote on tarkoitettu kuuden sääolosuhteen mittaamiseen: Tuulen nopeus, tuulen suunta, sademäärä, lämpötila, kosteus ja ilmanpaine.

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi Nedis SmartLife -sovelluksen kanssa.

Näyttö on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja ulkoanturi on tarkoitettu ulkokäyttöön.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa käyttötarkoituksissa.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Käytä tuotetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatus mukaisesti.

Turvallisuusohjeet

VAROITUS!

Turvallisuusriski:

- Älä pura, avaa tai leikkaa akkuja.

Sähkövaara:

- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tietojen puute estävät heitä käyttämästä tuotetta turvallisesti ilman valvontaa tai opastusta.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen asennusta, puhdistusta tai huoltoa.
- Älä avaa tuotetta. Vain valtuutettu sähköasentaja saa avata tuotteen huoltoa varten.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

Tuikutumisvaara:

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla. Pidä pakkausmateriaalit aina poissa lasten ulottuvilta.
- Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos olet niellyt pariston tai akun.

Tulipalovaara:

- Älä saata paristoa tai akkua oikosulkuun.
- Älä altista paristoja tai akkuja kuumuudelle tai liekeille. Vältä säilyttämistä suorassa auringonvalossa.
- Älä altista akkukennoja ja paristoja mekaanisille iskuille.

- Älä säilytä akkukennoja tai paristoja hujan hajan rasiassa tai laatikossa, jossa ne voivat saattaa toisensa tai joutua muiden metalliesineiden vuoksi oikosulkuun.
- Mikäli akku vuotaa, älä anna nesteen joutua kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus on tapahtunut, pese kohta runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.

HUOMIO!

Turvallisuusvaara:

- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote aina välittömästi.
- Pidä virtajohto ja tuote aina poissa paikoista, joissa kuljetaan paljon.

Sähkövaara:

- Älä upota ulkoilma-anturia ja sisätilojen näyttöä veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä altista sisätilojen näyttöä vedelle, sateelle, kosteudelle tai korkealle ilmakeudelle.
- Käytä tuotteen virransyöttöön vain mukana toimitettua Virtasovitinä tai sopivia akkuja.

HUOMAUTUS

Tuotteen vaurioitumisvaara:

- Älä tee säätöjä tuotteeseen. Säädöt voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja oikeaan toimintaan.
- Käytä vain tässä asiakirjassa suositeltua paristotyyppiä.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Ladattavat kennot ja akut on ladattava ennen käyttöä. Käytä aina oikeaa laturia ja tutustu valmistajan ohjeisiin tai laitekäsikirjaan oikeiden latausohjeiden saamiseksi.
- Älä käytä tuotteen puhdistamiseen voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, jotka voivat vaurioittaa tuotetta.

Virheelisen toiminnan vaara:

- Asenna ulkoilma-anturi aina tukevasti. Pystytolpan tai asennuspinnan on oltava tukeva, jotta ulkoisten voimien, kuten tuulen, aiheuttamat liikkeet voidaan minimoida. Ulkoilma-anturin ei-toivottu liike johtaa epätarkkoihin lukemiin.

Jätehuolto



Tämä tuote tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

- Lisätietoja antaa jälleenmyyjä tai paikallinen jätehuollosta vastaava viranomainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote WIFIWEST500WT tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:
nedis.fi/WIFIWEST500WT#support

Sikkerhetsinstruksjoner

Wi-Fi-tilkoblet 6-i-1-værstasjon WIFIWEST500WT



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: nedis.is/wifiwest500wt

Om dette dokumentet

Dette dokumentet er brukermanualen og inneholder all nødvendig informasjon for korrekt, effektiv og trygg bruk av produktet.

Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.

Brukt symboler

 ADVARSEL!	Signalord brukt for å indikere en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade.
 FORSIKTIG!	Signalord brukt for å indikere en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.
LES DETTE	Signalord brukt for å ta opp metoder som ikke er relaterte til fysisk skade.

Spesifikasjoner

Strømforbruk (når alle nettverksporter er aktivert)	0.00021 kWh
Frekvensbåndbredde	Utendørs sensor: 868 MHz Skjerm innendørs: 2412 - 2472 MHz
Maksimal sendingseffekt	Utendørs sensor: -39 dBm Skjerm innendørs: 16 dBm
Strømforbruk i AV-modus	0.002 W
Ventemodus	Gjelder ikke

Tiltenkt bruk

Dette produktet er ment som en trådløs værstasjon som måler værforholdene i sanntid og viser verdiene på den medfølgende skjermen.

Dette produktet er beregnet på å måle seks værforhold: Vindhastighet, vindretning, nedbør, temperatur, luftfuktighet og atmosfærisk trykk.

Dette produktet er tiltenkt brukt med Nedis SmartLife-appen.

Skjermen er kun beregnet for innendørs bruk, og Utendørs sensoren er beregnet for utendørs bruk.

Dette produktet er tiltenkt å brukes i hjemmemiljøer og lignende bruksområder.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Produktet skal kun brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL!

Sikkerhetsrisiko:

- Batterier skal ikke demonteres, åpnes eller makuleres. Elektrisk fare:
- Produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hindrer dem i å bruke produktet på en sikker måte uten tilsyn eller instruksjon.
- Koble produktet fra strømforsyningen før installasjon, rengjøring eller vedlikehold.
- Ikke åpne produktet. Produktet må kun åpnes av en autorisert tekniker for service.
- Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Kvelningsfare:

- Ikke la barn leke med emballasjen. Emballasjen må alltid være utilgjengelig for barn.
- Oppsøk legehjelp umiddelbart hvis en celle eller et batteri er blitt svelget.

Brannfare:

- Ikke kortslett en celle eller et batteri.
- Ikke eksponer celler eller batterier for varme eller ild. Unngå oppbevaring i direkte sollys.
- Ikke utsett celler eller batterier for mekaniske støt.
- Ikke oppbevar celler eller batterier uaktsomt i bokser eller skuffer der de kan kortslutte hverandre, eller kortsluttes av andre metallgjenstander.
- Hvis batteriet lekker, må ikke væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har oppstått kontakt, må du vaske det påvirkede området med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.

FORSIKTIG!

Sikkerhetsfare:

- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt alltid ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Hold alltid strømkabelen og produktet unna steder der personer vanligvis går.

Elektrisk fare:

- Utendørs sensoren og Skjerm innendørs må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.
- Skjerm innendørs må ikke utsettes for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Bruk kun den medfølgende Strømadapteren eller egnede batterier for å drive produktet.

LES DETTE

Risiko for skade på produktet:

- Foreta ikke justeringer av produktet. Justeringer kan påvirke sikkerhet, garanti og korrekt drift.

- Bruk kun batteritypen(e) som anbefales i dette dokumentet.
- Barn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås bort andre gjenstander.
- Oppladbare celler og batterier må lades før bruk. Bruk alltid riktig lader, og se produsentens instruksjoner eller håndboken for utstyret for å finne riktige ladeinstruksjoner.
- Bruk ikke sterke kjemiske midler som kan skade produktet når produktet rengjøres.

Risiko for feilfunksjon:

- Utendørs sensoren må alltid monteres på en sikker måte. Den vertikale stolpen eller monteringsflaten må være solid for å minimere bevegelser fra ytre krefter, som for eksempel vind. Uønsket bevegelse av Utendørs sensoren resulterer i unøyaktige målinger.

Kassering



Produktet må avhendes på egnede oppsamlingssteder. Du må ikke avhende produktet som husholdningsavfall.

Ta kontakt med leverandøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker mer informasjon om avhending.

Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet WIFIWEST500WT fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/ EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:

nedis.no/WIFIWEST500WT#support

DA Sikkerhetsinstruksjoner

Wi-Fi-forbundet 6-i-1-vejrstation

WIFIWEST500WT



Yderligere opplysninger finnes i den utvidede manual online: ned.is/wifiwest500wt

Om dette dokument

Dette dokument utdør brukerveiledningen og inneholder alle opplysninger til korrekt, effektiv og sikker anvendelse av produktet.

Sørg for, at du har læst og forstået instruksjonene i dette dokument fuldt ut, før du installerer eller bruker produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan leses.

Anvendte symboler

⚠ ADVARSEL!	Signalord, der bruges til at angive en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskaade.
⚠ FORSIGTIG!	Signalord, der bruges til at angive en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskaade.
BEMÆRK	Signalord, der bruges til at adressere praksis, der ikke er relateret til fysisk skade.

Specifikationer

Strømforbrug (når alle netværksporte er aktivert)	0.00021 kWh
Båndbredde frekvens	Udendørs sensor: 868 MHz Skærm til indendørs brug: 2412 - 2472 MHz
Maksimal transmissionsstrøm	Udendørs sensor: -39 dBm Skærm til indendørs brug: 16 dBm
Strømforbrug i OFF-tilstand	0.002 W
Åbne standbytilstand	N/A

Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet som en trådløs vejrstation, der måler vejrforholdene i realtid og viser værdierne på den medfølgende skærm.

Dette produkt er beregnet til at måle seks vejrforhold: Vindhastighed, vindretning, nedbør, temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk tryk.

Dette produkt er beregnet til at blive brugt med Nedis SmartLife-app.

Skærmen er kun beregnet til indendørs brug, og den udendørs sensor er beregnet til udendørs brug.

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelser.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Anvend kun produktet som beskrevet i denne brugerveiledning.

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL!

Sikkerhedsrisiko:

- Undlad at demontere, åbne eller destruere batterier. Elektrisk fare:
- Produktet må ikke bruges af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden forhindrer dem i at bruge produktet sikkert uden opsyn eller instruktion.
- Afbryd produktet fra strømforsyningen før installation, rengøring eller vedligeholdelse.

- Åbn ikke produktet. Produktet må kun åbnes af en autoriseret tekniker, for at få foretaget service.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Kvælningsfare:

- Lad ikke børn lege med emballagen. Hold altid emballagen uden for børns rækkevidde.
- Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis en celle eller et batteri er blevet slugt.

Brandfare:

- Kortslut ikke en celle eller et batteri.
- Undlad at udsætte celler eller batterier for varme eller brand. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- Udsæt ikke celler eller batterier for mekanisk stød.
- Undlad at opbevare celler eller batterier helt vilkårligt i en kasse eller skuffe, hvor de kan kortslutte hinanden eller blive kortslettet af andre metalgenstande.
- I tilfælde af batterilækage må du ikke lade væske komme i kontakt med hud eller øjne. Hvis der opstår kontakt, skal du skylle det berørte område med rigelige mængder vand og søge lægehjælp.

⚠ FORSIGTIG!

Sikkerhedsfarer:

- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift altid et skadet eller defekt produkt øjeblikkeligt.
- Hold altid strømkablet og produktet væk fra de sædvanlige stier.

Elektrisk fare:

- Sænk ikke den udendørs sensor og skærmen til indendørs brug ned i vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke skærmen til indendørs brug for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Brug kun den medfølgende Strømadapter eller egnede batterier til at drive produktet.

BEMÆRK

Risiko for at beskadige produktet:

- Foretag ikke nogen justeringer på produktet. Justeringer kan påvirke sikkerhed, garanti og korrekt betjening.
- Anvend kun de batterityper, der anbefales i dette dokument.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Genopladelige celler og batterier skal oplades før brug. Brug altid den korrekte oplader, og se producentens anvisninger eller udstyrsmmanualen for at få korrekte opladningsinstruktioner.
- Brug ikke hårde kemiske rengøringsmidler, der kan beskadige produktet ved rengøring af produktet.

Risiko for, at produktet ikke fungerer korrekt:

- Installer altid den udendørs sensor sikkert. Den lodrette stolpe eller monteringsoverfladen skal være robust for at minimere enhver bevægelse fra eksterne kræfter, som f.eks. vind. Uønsket bevægelse af den udendørs sensor resulterer i unøjagtige aflæsninger.

Bortskaffelse



Produktet skal afleveres på et passende indsamlingspunkt. Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald.

For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af affald.

Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet WIFWEST500WT fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:

nedis.dk/WIFWEST500WT#support

HU Biztonsági utasítások

WIFWEST500WT

Wi-Fi csatlakoztatható 6 az 1-ben időjárás állomás



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: ned.is/wifwest500wt

A dokumentummal kapcsolatos tudnivalók

Ez a felhasználói kézikönyv tartalmazza az összes információt a termék helyes, hatékony és biztonságos használatához. Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.

Felhasznált szimbólumok

⚠ FIGYEL-MEZTETÉS!	A jelzőszó olyan, potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – amennyiben nem kerülik el – halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
⚠ VIGYÁZAT!	A jelzőszó olyan, potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – amennyiben nem kerülik el – kisebb vagy mérsékelt súlyos sérüléshez vezethet.
ÉRTEŚÍTÉS	A jelzőszó olyan fizikai sérüléssel nem járó gyakorlatra hívja fel a figyelmet.

Műszaki adatok

Energiafogyasztás (ha minden hálózati port aktiválva van)	0.00021 kWh
Frekvencia sávszélesség	Külséri érzékelő: 868 MHz Beltéri kijelző: 2412 - 2472 MHz

Maximális adóteljesítmény	Kültéri érzékelő: -39 dBm
	Beltéri kijelző: 16 dBm
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	0.002 W
Készenléti üzemmódra váltás	nem alkalmazható

Tervezett felhasználás

Ezt a terméket vezeték nélküli időjárásmérő állomásnak szánják, amely élő időjárási viszonyokat mér, és a mellékelt kijelzőn megjeleníti az értékeket.

Ez a termék hat időjárási körülmény mérésére szolgál:

Szélsébség, szélirány, csapadék, hőmérséklet, páratartalom és légnyomás.

A terméket a Nedis SmartLife alkalmazással együtt történő használatra szánták.

A kijelző csak beltéri használatra, a külső érzékelő pedig kültéri használatra készült.

A termék rendeltetészerűen háztartási célra és hasonló helyeken használható.

A termék nem professzionális használatra készült.

A terméket csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint használja.

Biztonsági utasítások

▲ FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági kockázat:

- Ne szerelje szét, ne nyissa ki vagy törje szét az elemeket.

Elektromos veszélyforrás:

- A terméket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve tapasztalatuk és ismereteik hiánya miatt nem tudják felügyelet vagy oktatás nélkül biztonságosan használni a terméket.
- Telepítés, tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a terméket a tápegységről.
- Ne nyissa fel a terméket. A terméket csak arra felhatalmazott szakember, karbantartás céljából nyithatja fel.
- Gyermekek ne végezzék a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

Fulladásveszély:

- Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyagot mindig tartsa gyermekektől elzárva.

- Elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Tűzveszély:

- Ne zárja rövidre az elemet vagy akkumulátort.
- Óvja az elemeket és akkumulátorokat a hőtől vagy tűztől. Ne tárolja közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
- Óvja a cellákat vagy elemeket a mechanikus ütésektől.
- Ne tárolja rendezetlenül a cellákat vagy elemeket dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy más fémtárgyak rövidre zárhatják őket.

- Elemszivárgás esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrrrel vagy szemmel. Érintkezés esetén mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

▲ VIGYÁZAT!

Biztonsági kockázat:

- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket mindig azonnal cserélje ki.
- Mindig tartsa távol a tápkábelt és a terméket a gyakran használt útvonalaktól.

Elektromos veszélyforrás:

- Ne merítse a kültéri érzékelőt és a beltéri kijelzőt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tegye ki a beltéri kijelzőt víznek, esőnek, nedvességnek vagy magas páratartalomnak.
- Kizárólag a mellékelt hálózati adaptert vagy megfelelő akkumulátorokat használjon a termék áramellátásához.

ÉRTESÍTÉS

A termékben keletkező kár kockázata:

- Ne végezzen semmilyen átalakítást a terméken. Az átalakítások hatással lehetnek a biztonságra, a garanciára és a termék megfelelő működésére.
- Kizárólag az ebben a dokumentumban leírt típusú eleme(ke)t használja.
- A termék nem játékszer – ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a közelében.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütdődést.
- Az újratölthető cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig a megfelelő töltőt használja, és a megfelelő töltési utasításokat a gyártó utasításaiban vagy a készülék kézikönyvében találja meg.
- A termék tisztításakor ne használjon agresszív kémiai tisztítószeret, amelyek károsíthatják a terméket.

A nem megfelelő működés kockázata:

- A kültéri érzékelőt mindig biztonságosan szerelje fel. A függőleges oszlopnak vagy a szerelési felületnek stabilnak kell lennie, hogy a külső erők, például a szél által okozott elmozdulások a lehető legkisebbek legyenek. A kültéri érzékelő nem kívánt mozgása pontatlan leolvasásokat eredményez.

Ártalmatlanítás



A terméket elkülönítve, a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leselejtezni. Ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladék közé.

További információért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi hatósággal.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott WIFIWEST500WT terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a:
nedis.hu/WIFIWEST500WT#support

PL Instrukcje bezpieczeństwa

Stacja pogodowa 6 w 1 z łącznością Wi-Fi

WIFIWEST500WT



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: ned.is/wifwest500wt

Informacje o niniejszym dokumencie

Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika i zawiera wszystkie informacje dotyczące prawidłowego, skutecznego i bezpiecznego użytkowania produktu.

Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

Zastosowane symbole

⚠ OSTRZEŻENIE!	Słowo sygnalizujące używane do wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
⚠ PRZESTROGA!	Słowo sygnalizujące używane do wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
NOTYFIKACJA	Słowo sygnalizujące używane w odniesieniu do praktyk nie związanych z obrażeniami ciała.

Specyfikacja

Pobór mocy (przy włączonych wszystkich portach sieciowych)	0.00021 kWh
Szerokość pasma częstotliwości	Czujnik zewnętrzny: 868 MHz Wyświetlacz wewnętrzny: 2412 - 2472 MHz
Maksymalna moc transmisji	Czujnik zewnętrzny: -39 dBm Wyświetlacz wewnętrzny: 16 dBm

Pobór mocy w trybie wyłączenia	0.002 W
Włączanie trybu gotowości	Nd.

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony jako bezprzewodowa stacja pogodowa do pomiaru warunków pogodowych na żywo i wyświetlania wartości na dołączonym wyświetlaczu.

Ten produkt jest przeznaczony do pomiaru sześciu warunków pogodowych: Prędkość wiatru, Kierunek wiatru, Opady deszczu, Temperatura, Wilgotność i Ciśnienie atmosferyczne.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku z aplikacją Nedis SmartLife.

Wyświetlacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego, a czujnik zewnętrzny jest przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym i miejscach o podobnym charakterze.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.

Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie bezpieczeństwem:

- Nie demontuj, nie otwieraj ani nie niszcz baterii.

Zagrożenie elektryczne:

- Produkt nie może być używany przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z produktu bez nadzoru lub instrukcji.
- Przed instalacją, czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć produkt od zasilania.
- Produktu nie wolno otwierać. Produkt może być otwierany wyłącznie przez upoważnionego technika w celu przeprowadzenia konserwacji.
- Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru.

Zagrożenie udławieniem:

- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Zawsze przechowuj materiał opakowaniowy w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku połknięcia ogniwa lub baterii niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

Zagrożenie pożarowe:

- Nie wywołuj zwarcia ogniwa lub baterii.
- Nie wystawiaj ogniu ani baterii na działanie gorąca lub ognia. Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie narażaj ogniw ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
- Nie przechowuj ogniw lub baterii byle jak w pudełku lub szufladzie, gdzie może dojść do zwarcia między nimi lub do zwarcia z metalowymi przedmiotami.

- W przypadku wycieku z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

⚠️ PRZESTROGA!

Zagrożenie dla bezpieczeństwa:

- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Zawsze natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Zawsze trzymaj kabel zasilający i produkt z dala od standardowych dróg przemieszczania.

Zagrożenie elektryczne:

- Nie zanurzaaj czujnika zewnętrznego i wyświetlacza wewnętrznego w wodzie lub innych płynach.
- Nie wystawiać wewnętrznego wyświetlacza na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Do zasilania produktu należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza lub odpowiednich baterii.

NOTYFIKACJA

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nie należy dokonywać żadnych regulacji produktu. Regulacje mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i poprawność działania.
- Używaj tylko baterii zalecanych w tym dokumencie.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Ogniwa i baterie wielokrotnego ładowania należy naładować przed użyciem. Zawsze używaj odpowiedniej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi sprzętu, aby uzyskać prawidłowe instrukcje ładowania.
- Do czyszczenia produktu nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących, które mogą uszkodzić produkt.

Ryzyko nieprawidłowego działania:

- Czujnik zewnętrzny należy zawsze instalować w bezpieczny sposób. Pionowy słupek lub powierzchnia montażowa muszą być solidne, aby zminimalizować wszelkie ruchy spowodowane siłami zewnętrznymi, takimi jak wiatr. Niepożądany ruch czujnika zewnętrznego skutkuje niedokładnymi odczytami.

Utylizacja



Produkt jest przeznaczony do oddzielnej zbiórki w odpowiednim punkcie odbioru. Nie należy pozbywać się produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym urzędem odpowiedzialnym zagospodarke odpadami.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt WIFIWEST500WT naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj: nedis.pl/WIFIWEST500WT#support

ΕΛ Οδηγίες ασφάλειας

Μετεωρολογικός σταθμός 6 σε 1 με σύνδεση Wi-Fi

WIFIWEST500WT



Gia περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: ned.is/wifiwest500wt

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ!	Προειδοποιητική λέξη που χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια δυνητική επικίνδυνη κατάσταση που αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ!	Προειδοποιητική λέξη που χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια δυνητική επικίνδυνη κατάσταση που αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Προειδοποιητική λέξη που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πρακτικές που δεν σχετίζονται με σωματικό τραυματισμό.

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ενέργειας (όταν όλες οι θύρες δικτύου είναι ενεργοποιημένες)	0.00021 kWh
Συχνότητα εύρος ζώνης	Αισθητήρας εξωτερικού χώρου: 868 MHz Θόνη εσωτερικού χώρου: 2412 - 2472 MHz

Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	Αισθητήρας εξωτερικού χώρου: -39 dBm
	Οθόνη εσωτερικού χώρου: 16 dBm
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση OFF	0.002 W
Κατάσταση αναμονής	N/A

Προοριζόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται ως ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός για τη μέτρηση των ζωντανών καιρικών συνθηκών και την εμφάνιση των τιμών στην ενσωματωμένη οθόνη.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για τη μέτρηση έξι καιρικών συνθηκών: Θερμοκρασία, υγρασία και ατμοσφαιρική πίεση. Το προϊόν αυτό προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί με την εφαρμογή Nedis SmartLife.

Η οθόνη προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση και ο αισθητήρας εξωτερικού χώρου προορίζεται για εξωτερική χρήση.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για το σπίτι και παρόμοιους χώρους.

Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με την περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης.

Οδηγίες ασφαλείας

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος για την ασφάλεια:

- Μην συνθλίβετε, ανοίγετε ή κομματιάζετε τις μπαταρίες.

Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα:

- Το προϊόν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή η έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφάλεια χωρίς επίβλεψη ή οδηγίες.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
- Μην ανοίγετε το προϊόν. Το άνοιγμα του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εγκεκριμένο τεχνικό για την συντήρηση.
- Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς παρακολούθηση.

Κίνδυνος πνιγμού:

- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Πάντα να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά.
- Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάποσης μίας κυψέλης ή μπαταρίας.

Κίνδυνος φωτιάς:

- Μην βραχυκυκλώνετε μία κυψέλη ή μπαταρία.
- Μην εκθέτετε τις κυψέλες ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Μην αποθηκεύετε σε μέρος με απευθείας έκθεση στον ήλιο.

- Οι κυψέλες και οι μπαταρίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην αποθηκεύετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες σε κουτί ή συρτάρι όπου μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα μεταξύ τους ή να βραχυκυκλώσουν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην επιτρέψετε στο υγρό να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα ή τα μάτια. Αν έρθει σε επαφή, πλύνετε την περιοχή που ήρθε σε επαφή με αρκετό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κίνδυνος ασφάλειας:

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Πάντα να αντικαθιστάτε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
 - Πάντα να διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος και το προϊόν μακριά από διαδρόμους που συνήθως χρησιμοποιείτε.
- Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα:
- Μην βυθίζετε τον αισθητήρα εξωτερικού χώρου και την Οθόνη εσωτερικού χώρου σε νερό ή άλλα υγρά.
 - Μην εκθέτετε την Οθόνη εσωτερικού χώρου σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
 - Χρησιμοποιήστε μόνο τον συμπεριλαμβανόμενο Φορτιστή ή κατάλληλες μπαταρίες για την τροφοδοσία του προϊόντος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης στο προϊόν:

- Μην πραγματοποιείτε καμία προσαρμογή στο προϊόν. Οι προσαρμογές μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια, την εγγύηση και την σωστή λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο μπαταρίας σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Οι επαναφορτιζόμενες κυψέλες και μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο φορτιστή και ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο εξοπλισμού για τις κατάλληλες οδηγίες φόρτισης.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν κατά τον καθαρισμό του.

Κίνδυνος λόγω ακατάλληλης λειτουργίας:

- Τοποθετείτε πάντα με ασφάλεια τον αισθητήρα εξωτερικού χώρου. Ο κατακόρυφος στύλος ή η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι ανθεκτική, ώστε να ελαχιστοποιείται κάθε μετακίνηση από εξωτερικές δυνάμεις, όπως ο άνεμος. Η ανεπιθύμητη μετακίνηση του αισθητήρα εξωτερικού χώρου έχει ως αποτέλεσμα ανακριβείς ενδείξεις.

Απορριψη



Το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε κατάλληλο σημείο συλλογής. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν WIFIWEST500WT από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλειας όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο:

nedis.gr/WIFIWEST500WT#support

Bezpečnostné pokyny

Meteorologická stanica 6 v 1 s pripojením Wi-Fi

WIFIWEST500WT



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: ned.is/wifiwest500wt

Informácie o tomto dokumente

Tento dokument je návod na obsluhu a obsahuje všetky informácie na správne, efektívne a bezpečné používanie výrobku.

Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.

Použité symboly

VAROVANIE!	Signálne slovo používané na uvedenie potenciálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nevyhnete, by mohla viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.
UPOZORNENIE!	Signálne slovo používané na uvedenie potenciálne nebezpečnej situácie, ktorá, ak sa jej nevyhnete, by mohla viesť k menej závažnému alebo miernemu zraneniu.
OZNÁMENIE	Signálne slovo používané na určenie postupov, ktoré nesúvisia s fyzickým zranením.

Technické údaje

Spotreba energie (keď sú aktivované všetky sieťové porty)	0.00021 kWh
Frekvenčné pásmo	Vonkajší snímač: 868 MHz
	Vnútny displej: 2412 - 2472 MHz
Maximálny prenosový výkon	Vonkajší snímač: -39 dBm
	Vnútny displej: 16 dBm
Spotreba energie v režime OFF	0.002 W
Prechod do pohotovostného režimu	Nevzťahuje sa na daný prípad

Určené použitie

Tento výrobok je určený ako bezdrôtová meteorologická stanica na meranie aktuálnych poveternostných podmienok a zobrazovanie hodnôt na priloženom displeji.

Tento výrobok je určený na meranie šiestich poveternostných podmienok: Rýchlosť vetra, smer vetra, zrážky, teplota, vlhkosť a atmosférický tlak.

Tento výrobok je určený na použitie s aplikáciou Nedis SmartLife.

Displej je určený len na vnútorné použitie a vonkajší snímač je určený na vonkajšie použitie.

Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode na používanie.

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE!

Bezpečnostné riziko:

- Batérie nedemontujte, neotvárajte ani nešrotujte.

Elektrické riziko:

- Výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí), ktorým fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti alebo nedostatok skúseností a znalostí bránia v bezpečnom používaní výrobku bez dozoru alebo poučenia.
- Pred inštaláciou čistením alebo údržbou odpojte výrobok od napájania.
- Výrobok neotvárajte. Výrobok smie otvoriť len oprávnený technik kvôli údržbe.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Riziko zadusenía:

- Nedovoľte deťom, aby sa hrali s baliacim materiálom. Vždy uchovávajúce baliaci materiál mimo dosahu detí.
- V prípade prehĺtnutia článku alebo batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Riziko vzniku požiaru:

- Dbajte na to, aby nedošlo k skratovaniu článku alebo batérie.

- Články ani batérie nevystavujte pôsobeniu tepla či ohňa. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
- Akumulátory a batérie nevystavujte mechanickým nárazom.
- Akumulátory a batérie neskladujte náhodným spôsobom v škatuli alebo zásuvke, kde môže dôjsť k skratu medzi nimi navzájom alebo s inými kovovými predmetmi.
- V prípade, že batéria tečie, zabráňte kontaktu kvapaliny s kožou alebo očami. V prípade, že ku kontaktu došlo, umyte postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ UPOZORNENIE!

Bezpečnostné riziko:

- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok vždy okamžite vymeňte.
- Vždy uchovávajte napájací kábel a výrobok mimo bežných chodníkov.

Elektrické riziko:

- Vonkajší snímač a vnútorný displej neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Vnútorný displej nevystavujte vode, dažďu, vlhkosti alebo vysokej vlhkosti.
- Na napájanie výrobku používajte iba priložený napájací adaptér alebo vhodné batérie.

OZNÁMENIE

Riziko poškodenia výrobku:

- Na výrobku nevykonávajte žiadne úpravy. Úpravy môžu ovplyvniť bezpečnosť, záruku a správnu činnosť.
- Používajte len typ batérie odporúčaný v tomto dokumente.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nehrajú.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Nabíjateľné články a batérie je potrebné pred použitím nabiť. Vždy používajte správnu nabíjačku a správne pokyny na nabíjanie nájdete v pokynoch výrobcu alebo v príručke k zariadeniu.
- Pri čistení výrobku nepoužívajte agresívne chemické čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť výrobok.

Riziko nesprávneho fungovania:

- Vonkajší snímač vždy bezpečne nainštalujte. Zvislý stĺp alebo montážny povrch musí byť pevný, aby sa minimalizoval akýkoľvek pohyb spôsobený vonkajšími silami, napríklad vetrom. Nežiaduci pohyb vonkajšieho snímača vedie k nepresným údajom.

Likvidácia



Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Výrobok nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom.

Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestneho úradu zodpovedného za nakladanie s odpadmi.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok WIFIWEST500WT našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlasenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na: nedis.sk/WIFIWEST500WT#support

CS Bezpečnostní pokyny

Meteorologická stanice 6 v 1 s pripojením Wi-Fi

WIFIWEST500WT



Více informací najdete v rozšířené příručce online: ned.is/wifwest500wt

O tomto dokumentu

Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

Použité symboly

⚠ VAROVÁNÍ!	Toto slovo se používá k označení potenciálně nebezpečné situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.
⚠ UPOZORNĚNÍ!	Toto slovo se používá k označení potenciálně nebezpečné situace, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek lehké nebo střední zranění.
OZNÁMENÍ	Toto slovo se používá k popisu postupů nesouvisících s fyzickým zraněním.

Technické údaje

Spotřeba energie (když jsou aktivovány všechny síťové porty)	0.00021 kWh
Šířka frekvenčního pásma	Venkovní senzor: 868 MHz Vnitřní displej: 2412 - 2472 MHz
Maximální přenosový příkon	Venkovní senzor: -39 dBm Vnitřní displej: 16 dBm
Spotřeba energie ve vypnutém stavu	0.002 W
Aktivace pohotovostního režimu	NE

Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen jako bezdrátová meteorologická stanice pro měření aktuálního stavu počasí a zobrazení hodnot na přiloženém displeji.

Tento výrobek je určen k měření šesti povětrnostních podmínek: Rychlost větru, směr větru, srážky, teplota, vlhkost a atmosférický tlak.

Je určen k použití s aplikací Nedis SmartLife.

Displej je určen pouze pro vnitřní použití a venkovní senzor je určen pro venkovní použití.

Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní riziko:

- Baterie nedemontujte, neotvírejte ani nerozbíjejte.

Elektrické riziko:

- Výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí), kterým jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí brání v bezpečném používání výrobku bez dozoru nebo poučení.
- Před instalací čištěním nebo údržbou odpojte výrobek od napájení.
- Nesnažte se výrobek otevřít. Výrobek smí za účelem údržby otevírat pouze autorizovaný technik.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Riziko udušení:

- Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud dojde ke spolknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Riziko požáru:

- Článek či baterii nikdy nezkratujte.
- Nevystavujte články či baterie teple nebo ohni. Neskladujte na přímém slunci.
- Nevystavujte články či baterie mechanickému namáhání.
- Neskladujte články ani baterie pohozené v krabici či šuplíku, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo zkratování o další kovové předměty.
- V případě úniku elektrolytu z baterie zamezte styku elektrolytu s kůží či očima. Pokud ke styku přece jen dojde, okamžitě omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Bezpečnostní riziko:

- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Napájecí kabel i výrobek je vždy nutné umístit tak, aby nepřekážel v místech, kudy se běžně chodí.

Elektrické riziko:

- Venkovní senzor a vnitřní displej neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Nevystavujte vnitřní displej vodě, dešti, vlhkosti nebo vysoké vlhkosti.
- K napájení výrobku používejte pouze přiložený napájecí adaptér nebo vhodně baterie.

OSZNÁMENÍ

Riziko poškození výrobku:

- Na výrobku neprovádějte žádné úpravy. Úpravy mohou ovlivnit bezpečnost, záruku a řádné fungování výrobku.
- Používejte pouze baterie takového typu, jaký je doporučen v tomto dokumentu.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Zabráňte pádu výrobku a chráňte jej před nárazy.
- Dobíjecí články a baterie je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku a správné pokyny k nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v příručce k zařízení.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, které mohou výrobek poškodit.

Riziko nesprávného fungování:

- Venkovní senzor vždy bezpečně nainstalujte. Svislá tyč nebo montážní plocha musí být pevná, aby se minimalizoval jakýkoli pohyb způsobený vnějšími silami, například větrem. Nežádoucí pohyb Venkovního senzoru má za následek nepřesné údaje.

Likvidace



Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.

Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFIWEST500WT značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese: nedis.cz/WIFIWEST500WT#support

Stație meteo 6 în 1 conectată la Wi-Fi

WIFIWEST500WT



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: ned.is/wifwest500wt

Despre acest document

Acest document este manualul de utilizare și conține toate informațiile pentru utilizarea corectă, eficientă și sigură a produsului.

Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.

Simboluri utilizate

⚠️ AVERTISMENT!	Cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica o situație cu risc potențial care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări corporale grave.
⚠️ ATENȚIE!	Cuvânt de semnal utilizat pentru a indica o situație cu risc potențial care, dacă nu este evitată, ar putea duce la vătămări corporale minore sau moderate.
NOTĂ	Cuvânt de semnalizare utilizat pentru a indica practici care nu sunt legate de vătămarea corporală.

Specificații

Consumul de energie (când toate porturile de rețea sunt activate)	0.00021 kWh
Lățimea benzii de frecvențe	Senzor exterior: 868 MHz Afișaj interior: 2412 - 2472 MHz
Putere maximă de transmisie	Senzor exterior: -39 dBm Afișaj interior: 16 dBm
Consumul de energie în modul OFF	0.002 W
Accesarea modului așteptare	N/A

Utilizare preconizată

Acest produs este conceput ca o stație meteo wireless pentru a măsura condițiile meteorologice live și pentru a afișa valorile pe Afișajul inclus.

Acest produs este destinat să măsoare șase condiții meteorologice: Viteza vântului, direcția vântului, precipitațiile, temperatura, umiditatea și presiunea atmosferică.

Acest produs este proiectat pentru utilizarea cu aplicația Nedis SmartLife.

Afișajul este destinat exclusiv utilizării în interior, iar senzorul exterior este destinat utilizării în exterior.

Acest produs este destinat utilizării în gospodărie și în scopuri similare.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Utilizați produsul exclusiv conform descrierii din acest manual de utilizare.

Instrucțiuni de siguranță

⚠️ AVERTISMENT!

Pericol pentru siguranță:

- Nu dezasamblați, deschideți sau distrugeți bateriile.
- Pericol electric:
 - Produsul nu poate fi utilizat de persoane (inclusiv copii) ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sau a căror lipsă de experiență și cunoștințe le împiedică să utilizeze produsul în siguranță fără supraveghere sau instrucțiuni.
 - Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de instalare, curățare sau întreținere.
 - Nu deschideți produsul. Aparatul poate fi deschis doar de către un tehnician autorizat pentru intervenții de întreținere.
 - Curățarea și întreținerea realizată de către operator nu se vor realiza de către copii nesupravegheați.

Risc de sufocare:

- Nu lăsați copiii să se joace cu materialul care a servit la ambalare. Nu lăsați materialul care a servit la ambalare la îndemâna copiilor.
- Apelați la un consult medical imediat în cazul înghițirii unui element sau a unei baterii.

Pericol de incendiu:

- Nu scurtcircuitați un element de baterie sau o baterie.
- Nu expuneți elementele de baterie sau bateriile la temperaturi ridicate sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- Nu supuneți la șocuri mecanice elementele de baterie sau bateriile.
- Nu depozitați elementele de baterie sau bateriile în locuri care pot prezenta pericole, de exemplu într-o cutie sau un sertar în care se pot scurtcircuita între ele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- În cazul unor scurgeri ale bateriei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă a existat contact, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și apelați la un consult medical.

⚠️ ATENȚIE!

Pericol pentru siguranță:

- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul dacă este deteriorat sau defect.
- Țineți întotdeauna cablul de alimentare și produsul departe de locurile pe unde trec persoane în mod obișnuit.

Pericol electric:

- Nu scufundați senzorul exterior și Afișajul interior în apă sau alte lichide.
- Nu expuneți Afișajul interior la apă, ploaie, umezeală sau umiditate ridicată.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare inclus sau baterii adecvate pentru a alimenta produsul.

NOTĂ

Risc de deteriorare a produsului:

- Nu efectuați nicio modificare a produsului. Modificările pot afecta siguranța, garanția și funcționarea corectă.
- Folosiți exclusiv tipurile de baterii recomandate în acest document.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile.
- Celulele și bateriile reincărcabile trebuie încărcate înainte de utilizare. Folosiți întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare corespunzătoare.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici agresivi care pot deteriora produsul când îl curățați.

Risc de funcționare necorespunzătoare:

- Instalați întotdeauna în siguranță senzorul exterior. Stâlpu vertical sau suprafața de montare trebuie să fie solidă pentru a minimiza orice mișcare cauzată de forțe externe, cum ar fi vântul. Mișcarea nedorită a senzorului exterior duce la citiri inexacte.

Eliminare



Produsul a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.



Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFIWEST500WT de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

nedis.ro/WIFIWEST500WT#support

