

WARNING:

- Only use a dry cloth or vacuum cleaner upholstery head to clean the mat.
- Although flexible, DO NOT bend the puzzle mat.
- Do not disconnect the hook & loop fastening on the back of the portable puzzle.

WAARSCHUWING:

- Gebruik alleen een droge doek of een stofzuiger met opzetstuk om de mat schoon te maken.
- Hoewel de puzzelmat flexibel is, mag u deze NIET buigen.
- Maak de klittenbandsluiting aan de achterkant van de draagbare puzzel niet los.

AVERTISSEMENT:

- N'utilisez qu'un chiffon sec ou la tête de l'aspirateur pour nettoyer le tapis.
- Bien que flexible, ne pliez pas le tapis puzzle.
- Ne pas déconnecter la fixation à boucles et à crochets au dos du puzzle portable.

WARNUNG:

- Reinigen Sie die Matte nur mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger-Polsteraufsatz.
- Obwohl die Puzzlematte flexibel ist, darf sie NICHT gebogen werden.
- Lösen Sie nicht die Klettverschlüsse auf der Rückseite des tragbaren Puzzles.